


EUROPROT+_ E8 FEEDER



فانکشن‌های کنترلی و حفاظتی استفاده شده (The implemented protection & control functions) :

Protection functions	IEC	ANSI	E8-Feeder
Definite time overvoltage protection	U >, U >>	59	X
Definite time undervoltage protection	U <, U <<	27	X
Residual overvoltage protection	U _o >, U _o >>	59N	X
Overfrequency protection	f >, f >>	81O	X
Underfrequency protection	f <, f <<	81U	X
Rate of change of frequency protection	df/dt	81R	X

بلوک دیاگرام فانکشنها (Function block diagram) :





E8-FEEDER
رله حفاظت ولتاژ و فرکانس

تماس با ما :

نشانی کارخانه : منطقه آزاد آرس ، جلفا ، شهرک صنعتی جلفا ، سایت ۴۰ هکتاری
تلفن و نمابر کارخانه : ۰۴۱۴۲۱۱۰۱۰۵ - ۰۴۱۴۲۱۱۰۱۰۴
نشانی شعبه تهران : خیابان شهید کلاهدوز (دولت سابق) ، بن بست حافظ ، پلاک ۱ ، طبقه چهارم ، واحد ۱
تلفن و نمابر تهران : ۲۲۵۵۹۵۷۱ - ۲۲۵۶۴۴۳۴
ایمیل : info@atrakenergy-aras.ir